

Asymmetrische Bluse - Schnittmuster #2481

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

8. Einsatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
2. Unteres Rückenteil an oberes Rückenteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
3. Den Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Nahtzugabe nahe der unteren Markierung für die Falte am unteren dekorativen Vorderteil einschneiden. Den schrägen dekorativen Teil der unteren Vorderteil versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
5. Die Mittelkante des unteren Vorderteils versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Den Einsatz der Länge nach in der Mitte falten, linke Seite auf linke Seite und bügeln. Den Einsatz auf das untere Vorderteil stecken, Kanten anpassen und am oberen Rand zusammenheften.
6. Die Nahtzugaben der Falte von Hand zusammennähen. Falten Sie das vordere Zierstück nach oben, stecken Sie die oberen und unteren Vorderteile rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Taillennaht. Versäubern und nach oben bügeln. Das schräge Zierstück von Hand von links an das untere Vorderteil nähen.
7. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze mit der rechten Seite nach oben auf das Kleidungsstück stecken und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, besätze auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Zierstich nähen entlang des Halsausschnitts an 0.5 cm. vom Rand.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
10. Versäubern link seitliche Kante separat. Nähen Sie die linke Naht vom Armloch bis zur Kerbe für den Reißverschluss und von der Kerbe für den Reißverschluss bis zum Saum. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
11. Die rechte Seitenkante nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

