

Chemisier Asymétrique - Patron de couture #2481

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos inférieur - 1 pièce
3. Devant supérieur - 1 pièce
4. Devant inférieur - 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

8. Empiècement - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.
2. Coudre le dos inférieur au dos supérieur. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Coudre la pince sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coupez dans la marge de couture près du marquage inférieur pour le pli sur le devant décoratif inférieur. Surjeter la partie décorative inclinée du devant inférieur. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer.
5. Surjeter le bord central du devant inférieur. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Pliez l'insert en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser. Épinglez l'insert sur le devant inférieur, ajuster les bords et faufiler ensemble le long du bord supérieur.
6. Coudre à la main les marges de couture du pli ensemble. Pliez la pièce décorative devant vers le haut, épinglez les devants supérieur et inférieur ensemble, endroit contre endroit, et cousez la couture de la taille. Surjeter et repasser vers le haut. Cousez à la main la pièce décorative inclinée sur le devant inférieur depuis l'envers.
7. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures sur le vêtement, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers, redresser, repasser. Coudre une ligne de point décorative le long de l'encolure à 0.5 cm. du bord.
9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
10. Surjeter gauche lateraux bords séparément. Coudre la couture gauche de l'emmanchure à l'encoche pour la fermeture éclair et de l'encoche pour la fermeture éclair à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.

11. Coudre le bord latéral droit, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

