

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (х/б, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Вставка полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 2 детали
7. Планка полочки левая – 1 деталь
8. Планка полочки правая – 1 деталь
9. Стойка – 2 детали
10. Планка стойки — 1 деталь
11. Клапан стойки — 2 детали
12. Рукав – 2 детали

13. Манжета – 2 детали

14. Планка манжеты - 4 детали

15. Клапан манжеты – 4 детали

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали

2. Стойка – 1 деталь

3. Планка манжеты - 2 детали

4. Клапан манжеты – 2 детали

5. Клапан стойки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином соответствующие детали.

2. Сложить детали клапана стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижним сторонам. Припуски в уголках подрезать, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. Обметать верхний и боковые срезы планки стойки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заложить на планке равномерные складки. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними планку (от метки до метки) и клапан и обтачать по внешнему контуру и боковым сторонам, одновременно обтачивая участок нижнего среза до метки. Рассечь припуски шва около метки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

5. На деталях вставок заложить и застрочить складки. Глубины направлены к плечевому шву.

6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к вставке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

7. Правая полочка: продублировать правую планку от края до линии «внутренний край планки» со стороны разметки петель. Притачать правую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Заутюжить планку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной

планки». Настрочить планку в шов притачивания. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта, приутюжить. Левая полочка: притачать левую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез подвернуть внутрь 1 см и настрочить в шов притачивания.

8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания внешней стойки.

10. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава 18*3 см в крое. Наметить на рукаве линию застежки, разрезать рукав по линии. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию и обработать разрез окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки 0.5 – 0.7 см. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в верхней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Стачать и обметать срезы рукавов. Проложить по низу рукава строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

11. Притачать планки манжеты к манжете, припуски заутюжить на планку. Манжеты сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и уступы планки с одной стороны, и короткую сторону и верхний срез до метки с другой стороны. Припуски у метки рассечь. Манжеты вывернуть и приутюжить.

12. Сложить детали клапана манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижним сторонам. Припуски в уголках подрезать, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

13. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, вкладывая между ними клапан. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

14. Вдоль верхней части оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Шов приутюжить и обметать.

15. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

16. Обметать петли на правой планке, стойке, манжетах и клапанах. В соответствии с ними пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

