

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя передняя часть – 1 деталь
2. Боковая передняя часть – 2 детали
3. Средняя задняя часть – 1 деталь
4. Боковая задняя часть – 2 детали
5. Передняя обтачка – 1 деталь
6. Задняя обтачка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Передняя обтачка – 1 деталь
2. Задняя обтачка – 1 деталь



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать рельефные срезы на переднем полотнище от верха до метки под разрез. На детали боковой передней части рассечь припуск около метки разреза. Обметать участок от метки вниз. Припуск рельефного шва обметать и заутюжить на среднюю часть. По средней части проложить отделочную строчку до низа на 0.1 см от шва. По боковой части проложить строчку вдоль разреза на 0.1 от края.
3. Стачать рельефные срезы на заднем полотнище. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы заднего и переднего полотнища. Стачать левый боковой срез от надсечки под молнию вниз. Разутюжить припуски шва и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов юбки. Стачать, заутюжить на спинку и обметать правый боковой шов.
5. Стачать правый боковой шов на деталях обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез обтачек. Притачать обтачку к юбке. Припуски рассечь. Направить припуск на обтачку и проложить строчку на 0.3 от шва. Закрепить ручными стежками обтачку на уровне боковых и рельефных швов.
6. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

