

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости, хорошо драпирующийся.

А также вам необходимо: клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, нижнему и наклонному срезам драпировки – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины переда — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали
6. Драпировка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Обтачка горловины переда — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.7 см. припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. На полочке наметить и стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. стачать средний срез спинки. Шов заутюжить и обметать.
2. Наклонные стороны и нижний срез драпировки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. По верхнему срезу драпировки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. У верхнего среза драпировки подогнуть внутрь на 1.5 см наклонный (обработанный) срез драпировки. Притачать драпировку к верхнему срезу полочки. Скрепить полочку и драпировку по боковым швам. Не забудьте учесть, что на драпировке подогнут нижний срез.
3. Стачать боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.
4. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. На рукаве по линии реглана спинки и полочки собрать сборку. рассечь припуск на пройме спинки и полочки около метки. притачать рукава к спинке и полочке. Шов заутюжить в сторону спинки и полочки.
5. Продублировать обтачки клеевой прокладкой. Стачать попарно обтачки горловины полочки и спинки. Шов разутюжить. Обтачки сложить лицом внутрь и обтачать внутренний срез. Детали вывернуть и приутюжить. Притачать нижнюю обтачку к срезу горловины. Шов заутюжить в сторону обтачки. Внешний срез верхней обтачки заутюжить на 1 см внутрь и настрочить в шов притачивания нижней обтачки.
6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

