

Chemisier Avec Patte Décorative - Patron de couture #2539

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.
Contrastant tissu de décoration.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Col - 2 pièces
2. Col montant - 2 pièces
3. Patte - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Patte - 1 pièce
3. Col - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant (si le patron de couture à votre taille les a). Repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture entre le col montant et l'encolure. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.
4. Épinglez les pattes endroit contre endroit et cousez l'encolure entre les repères, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Faire de petites coupures dans les marges de couture près des marques. Patte tourner à droite et repasser. Traiter comme une seule pièce à l'avenir. Coudre la patte aux devants. Surjeter les marges de couture et les repasser vers les devants.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Coudre le haut du col montant dans l'encolure du vêtement. Tourner à l'intérieur du surplus de couture du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
7. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler les plis sur la manche. La partie intérieure est dirigée à l'opposé de la fermeture.
8. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnères aux poignets. Coudre des boutons à poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

