

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, по горловине: спинки, средней части полочки и левой боковой части полочки – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая боковая часть полочки – 1 деталь
3. Левая боковая часть полочки – 1 деталь
4. Средняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Проложить по правому рельефному срезу средней части полочки строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать правый рельефный срез полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
3. Обметать срез горловины средней части полочки. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
4. Рассечь припуск левого рельефного среза средней части полочки у метки. Проложить по левому рельефному срезу средней части полочки от метки до низа строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать левый рельефный срез полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки (с правой стороны припуск плечевого среза спинки на 1.5 см длиннее плечевого среза полочки). Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать срез горловины спинки и полочки. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
9. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

