

Manteau D'été - Patron de couture #2570

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; 1 intérieur bouton; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces

6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Col - 2 pièces
8. Gauche parementure devant centrale - 1 pièce
9. Parementure centrale supérieure droite devant - 1 pièce
10. Parementure centrale inférieure droite devant - 1 pièce
11. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Gauche parementure devant centrale - 1 pièce
3. Parementure centrale supérieure droite devant - 1 pièce
4. Parementure centrale inférieure droite devant - 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers, sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).
2. Coudre des pinces au dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre des pinces sur le devant, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le devant supérieur gauche au devant inférieur gauche, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le devant supérieur droit sur le devant inférieur droit: (1) du bord milieu devant jusqu'au repère de la boutonnière et (2) du repère de la boutonnière jusqu'au bord latéral. Repasser la couture ouverte, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
6. Coudre le haut et le bas de la parementure centrale devant droite- (1) du bord milieu devant jusqu'au repère de la boutonnière et (2) du repère de la boutonnière jusqu'au bord intérieur, repasser la couture à part. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
7. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord avant central et le long du bord inférieur. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les coins supérieurs et inférieurs de la parementure centrale devant. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant: sur la

parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures. Bâtir ensemble les surplus de couture du devant et des parementures devant centrales, formant une boucle de boutonnage.

8. Coudre le bas du col dans l'encolure du vêtement, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure et l'encolure des parementures milieu devant.

9. Coudre la couture du coude sur la manche, surjeter et repasser. Coudre la couture devant sur la manche, surjeter et repasser.

10. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu sur la tête de manche, surjeter et repasser. Coudre épaulettes.

11. Surjeter bord inférieur du vêtement et ourlet de manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

12. Coudre le bouton correspondant à la boutonnière. Faire une boutonnière intérieure sur le devant gauche, coudre le bouton intérieur.

DESSIN TECHNIQUE:

