

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, шифон для воротника.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, по срезу горловины – 1 см, «хвост» воротника (между метками «о») – 1.5 см, по остальным срезам воротника – 1 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Из шифона:

1. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов обметать и заутюжить вверх. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
2. Стачать рельефные срезы полочки. Шов обметать и заутюжить к середине. Стачать верхние и нижнюю части полочки, рассекая уголок на нижней части. Шов обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски разутюжить.
4. Надсечь припуски воротника около меток «о». «Хвост» воротника обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1.5 см, прострочить на 0.1-0.2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Вдоль короткой не подогнутой стороны проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку, уменьшив ширину воротника в 2 раза. Втачать воротник в горловину, начиная строчку у нижней точки горловины переда и далее к левому плечевому шву. На этом участке втачивать воротник только с одной стороны, вторую обработанную сторону не трогать. У левого плечевого шва скрепить вместе обе стороны воротника и дальше в горловину спинки и в правую часть горловины переда втачивать обе стороны воротника. Шов обметать и заутюжить к пройме. Вывернуть платье наизнанку. Скрепить между собой припуски присборенной стороны воротника и припуски левой части горловины переда. Стачать припуски.
5. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
9. Воротник задрапировать и заколоть брошкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

