

Robe Avec Pli Décoratif - Patron de couture #2559

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes, tissu en maille peu extensible.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- *Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.*
- *Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).*

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Manche - 2 pièces
4. Col - 1 pièce

5. Sac de poche – 4 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez la couture centrale du dos du haut à la marque de la fermeture éclair et de la marque de la fermeture éclair à l'ourlet. Repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre les bords des plis sur le devant sur l'envers. Surjeter. Redresser la couture et repasser. Pliez le devant dans le sens de la longueur, envers contre envers, connecter les lignes marquées et coudre un point décoratif / de fixation. Pliez la partie intérieure du pli vers le bord latéral et cousez le pli à la main sur le bord de l'épaule.
5. Coudre le sac de poche sur le devant et sur le dos. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de l'ouverture de la poche. Cousez les bords latéraux en deux étapes:du haut au début de la poche et de la poche jusqu'à l'ourlet. Surjeter les bords latéraux, et surjeter le surplus de couture de la doublure en même temps. Repasser ouvertes les marges de couture le long des bords latéraux. Coudre les bords des sacs de poche. Surjeter les marges de couture sur les sacs de poche.
6. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre le col dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le col en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure, plier le surplus de couture du col intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
9. Surjeter l'ourlet et l'ourlet de manche. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

