

Tunique Avec Capuche - Patron de couture #2566

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fil élastique, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm, cordon pour capuche, 3 boutons.

Marges de couture: le long des bords les plus longs de la patte — 0.7 cm, le long du bord de fermeture du devant et de l'empiècement — 0.7 cm, le long de l'ourlet de la manche - 1.5 cm, autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Empiècement arrière - 1 pièce

5. Capuche - 2 pièces
6. Patte dans capuche - 1 pièce
7. Passepoil - 2 pièces
8. Sac de poche petite - 2 pièces
9. Sac de poche grande - 2 pièces
10. Patte inférieur - 1 pièce au pli
11. Patte de fermeture - 4 pièces
12. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte de fermeture - 2 pièces

Attention! lors de la coupe du devant au niveau du pli, coupez soigneusement la fente de fermeture à partir du bord supérieur du devant jusqu'à 1,5-2 cm de la ligne unique sur la ligne de pli du tissu

INSTRUCTIONS:

1. Pliez le passepoil de la poche en deux et marquez la ligne de pli à partir de l'endroit du tissu. Marquez 2 lignes supplémentaires: à 2 cm du pli et à 5 cm du pli. Redresser le passepoil de la poche et coudre une ligne de points le long de la ligne marquée du pli. Pliez ensuite à nouveau le passepoil de la poche, envers contre envers, et cousez 2 lignes de points le long des lignes marquées. Faire des fronces uniquement sur la ligne de couture le long du bord (à 5 cm du pli) .
2. Épinglez le petit sac de poche sur le devant, endroit contre endroit, insérez la poche passepoilée entre les pièces. Le pli de la poche passepoilée est dirigé vers le milieu devant. Alignez les bords et cousez les pièces ensemble le long de la ligne de l'ouverture de la poche. Faire de petites coupes dans les marges de couture, repasser et surjeter. Retournez les pièces à l'endroit.
3. Faites des fronces le long des lignes de points restantes sur le passepoil de la poche, en formant un demi-cercle à partir du passepoil de la poche. Épinglez le devant avec le petit sac de poche sur le grand sac de poche. Cousez les sacs de poche ensemble le long du bord extérieur. Surjeter la couture et repasser. Faufilez la poche passepoilée au grand sac de poche le long de la couture latérale.
4. Faire un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre empiècements au devant. Repasser les surplus de couture vers l'empiècement et surjeter.
5. Appliquer entoilage thermocollant sur les 2 pattes. Pliez les pattes envers contre envers. Cousez la patte gauche le long du bord extérieur jusqu'au coin inférieur. Cousez la patte droite le long du bord extérieur et le bord inférieur jusqu'au repère (à 2 cm de l'ourlet). La largeur de la couture est de 0,7 cm. Découpez le surplus de couture au niveau de la marque inférieure de la patte droite. Retournez les pièces à l'endroit et repasser. Découpez le surplus de couture de la patte dans le coin du devant, strictement selon les marquages et en vous arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Coudre les bords extérieurs des pattes de boutonnage sur le devant, aligner les encoches. La largeur de la couture est 0.7 cm. Tourner les pattes sur le côté droit, redresser et

repasser, repasser la couture vers la patte. Plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et faufiler. Tourner l'extrémité de la patte gauche sur l'envers avec le triangle, laisser l'extrémité de la patte droite sur l'endroit. Coudre une ligne de points décoratifs le long des bords de la patte de boutonnage, en cousant les bords intérieurs en même temps. Coudre en place le triangle avec l'extrémité de la patte de boutonnage gauche à la main sur l'envers. Surpiquer l'extrémité de la patte de boutonnage droite sur le devant en croix.

6. Faire un double pli sur le dos selon les marquages. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Repasser les surplus de couture vers l'empiècement et surjeter.

7. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

8. Coudre les capuches ensemble. Surjeter et repasser la couture.

9. Appliquez un entoilage thermocollant sur la zone de la boutonnière sur la patte de la capuche. Faire une boutonnière selon les marquages. Plier la patte en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Déplier la patte, coudre le bord extérieur de la patte à la capuche. Repasser vers la patte. Plier le bord intérieur de la patte à l'intérieur et surpiquer dans la couture du bord extérieur.

10. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm pour la finition de l'encolure. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Déplier le biais et plier les bords les plus longs sur la ligne de pliage et repasser. Pliez le biais en deux et repasser une fois de plus. Épinglez la capuche à la robe le long de l'encolure, endroit contre endroit. Épinglez le biais DÉPLIÉ sur le bord de l'encolure depuis le côté du devant en laissant les extrémités libres de 2 cm de long. Coudre la capuche avec le biais dans l'encolure. Repassez la couture vers la capuche. Tournez sous le bord ouvert du ruban de biais et surpiquez-le sur la capuche, ce qui recouvre la couture de la capuche le long de l'encolure. Avant cela, repliez sous les bords du ruban de biais sous la marge de couture.

11. Coudre les coutures des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant aux marquages, surjeter et repasser.

12. Pliez la patte inférieure en deux dans le sens de la longueur et marquer la ligne de pliage à partir de l'endroit. Marquez 4 lignes supplémentaires selon les marquages. Déplier la patte et coudre dans l'anneau. Repasser la couture. Cousez une ligne de point avec du fil élastique le long de la ligne de pliage, en plaçant le fil élastique sur l'envers du tissu. Pliez à nouveau la patte en deux, envers contre envers et cousez 4 lignes de points avec du fil élastique le long des lignes marquées. Cousez la patte inférieure à la robe en étirant légèrement le bord de la patte. Repassez la couture vers le haut et surjeter.

13. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfiler le ruban élastique dans le tunnel, coudre à la main.

14. Coudre les boutons sur la patte (à travers toutes les couches).

DESSIN TECHNIQUE:

