

Chemisier À Fronces - Patron de couture #2562

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 5 boutons, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge De Couture le long de l'ourlet et de l'ourlet de la manche - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure encolure — 2 pièces
6. Patte - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure — 1 pièce
2. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre un large point droit le long de l'encolure devant et faire des fronces.
3. Pliez les pattes en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et repassez. Faire des boutonnères sur la patte droite. Coudre les pattes sur le côté droit du devant. Faire de petites entailles dans les surplus de couture dans les coins du devant en s'arrêtant à 0,1 cm de la ligne de couture. Enfilez les extrémités des pattes à l'intérieur, placer la patte droite sur la patte gauche, et coudre, et fixant ainsi le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les parementures de l'encolure ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez la parementure à l'endroit et repasser.
6. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure, repasser les surplus de couture vers la patte. Plier à l'intérieur du bord non cousu de la parementure intérieure et surpiquer dans la couture.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Surjeter le surplus de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, coudre à la main.
9. Faire une boutonnère sur l'endroit de la parementure de l'encolure. Coudre un bouton sur le côté gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

