

Sweat Ample - Patron de couture #2573

Recommandations sur le tissu: néoprène, maille naturelle/mixte de faible élasticité. Tissu en maille en deux couleurs assorties ou contrastées.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair de séparation.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Poignet - 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Col montant - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter les bords centraux des devants. Cousez la fermeture éclair de séparation sur les bords devant centraux.
2. Coudre coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
3. Col montant épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et coudre dans encolure. Faire une petite entaille dans le surplus de couture dans le coin du devant, coudre le long du bord horizontal. Surjeter les marges de couture.
4. Coudre les manches. Surjeter les marges de couture et repasser sur la manche. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Faire et faufilet les plis sur la manche. Coudre le poignet dans l'anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre la manchette à la manche, surjeter.
6. Faire et coudre des plis doubles sur le devant et sur le dos. Faufilet les plis à la main sur le bord inférieur afin de les fixer. Surjeter le surplus de couture le long de l'ourlet, plier à l'intérieur et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

