

Robe Chinoise - Patron de couture #2572

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche - 3.0 cm. Marge de couture le long de la fente dos et devant - 3.0 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du devant supérieur - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant - 1 pièce
4. Devant supérieur - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces

6. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de l'encolure au premier marquage et du deuxième marquage jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 30 cm pour boutons à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Couper en trois pièces, ajuster la longueur de la boucle. Surpiquez les passants boutonnés sur le bord supérieur du devant.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur du bord supérieur du devant + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord supérieur du devant, sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Surjeter le bord inférieur du devant supérieur. Épinglez le devant sur le devant supérieur en faisant correspondre les lignes de couture et surpiquez du bord latéral jusqu'au repère.
7. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Plier sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquez dans la couture.
9. Coudre les pinces sur la tête de manche, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les manches dans les emmanchures, faire de petites coupes dans les marges de couture près des coins, surjeter et repasser.
10. Surjeter séparément latéraux bords. Coudre les coutures latérales en même temps avec la couture de la manche, repasser la couture à part. Surjeter le bord inférieur du vêtement, coudre les bords inférieurs des fentes, tourner à droite, redresser, repasser. Ourler les côtés des fentes et le bord inférieur aux points cachés.

11. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
12. Coudre les boutons sur le devant supérieur en suivant les passants de boutons et boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

