

## Chemisier À Fronces - Patron de couture #2576

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm, ruban kapron ou ruban, 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos central - 1 pièce au pli
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant supérieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces

6. Devant latéral - 2 pièces
7. Manche - 2 pièces
8. Parementure devant centrale - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre le dos supérieur à la partie inférieure, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Couper une longueur de ruban égale à la longueur du bord de l'épaule (mentionnée sur le patron de couture pour le dos) + 2 cm à marges de couture. Coudre des points droits larges le long du bord de l'épaule du dos et du bord de l'épaule du devant et faire des fronces. Coudre les coutures des épaules, insérant le ruban, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, Repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
7. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure dos et les bords milieu devant. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retournez le vêtement à l'endroit parementures avant centraux sur l'envers, redresser, repasser.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, coudre à la main.
10. Plier à l'intérieur et repasser sur le surplus de couture de l'ourlet de 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

11. Faire des boutonnières sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche.

**DESSIN TECHNIQUE:**

