

Robe Col Claudine - Patron de couture #2564

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: ruban décoratif (la longueur approximative est mentionnée sur le patron de couture pour le devant inférieur); entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central supérieur - 1 pièce au pli
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces

6. Devant inférieur - 1 pièce au pli
7. Rabat - 4 pièces
8. Col - 4 pièces
9. Manche - 2 pièces
10. Patte - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Rabat - 2 pièces
2. Col - 2 pièces
3. Patte - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos de la marque au bord inférieur, Repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Épinglez les rabats ensemble par deux, endroit contre endroit, et cousez, insérant le ruban décoratif entre les pièces, et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner le rabat à l'endroit, redresser, repasser.
5. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, insérer les rabats selon les marquages, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Pliez les surplus de couture le long du côté le plus long de la patte sur l'envers et repassez. Placez la patte sur le devant, les côtés droits des deux pièces étant vers le haut, épingler le ruban décoratif sous les bords et surpiquer.
7. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Épingler les cols ensemble par paires endroit contre endroit et coudre le bord extérieur, insérant le ruban décoratif. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du col. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col à l'endroit, repasser. Coudre le col supérieur dans l'encolure, repasser les marges de couture vers le col. Plier à l'intérieur du surplus de couture du bas du col et surpiquer dans la couture.
9. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

10. Surjeter l'ourlet de robe et l'ourlet de manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE:

