

## Bluse Mit Wickelimitat - Schnittmuster #2571

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Kragen - 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
3. Kragen - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von oben bis zur Reißverschlussmarkierung und von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln, reißverschluss einnähen.
3. Vordere Abnäher nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Den Kragen der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
7. Schulternähte der Besätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, in der Ecke der Nahtzugabe einen kleinen Einschnitt machen. Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

