

Chemisier Court - Patron de couture #2579

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte devant - 2 pièces
5. Poche - 1 pièce

6. Col - 2 pièces
7. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Col montant - 1 pièce
4. Patte devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coupez un rectangle dans le tissu principal le long du droit fil, sa largeur doit être de 4 cm et sa longueur doit être égale à 2 fois le tour de taille. Pliez le cordon en deux dans le sens de la longueur et repassez, pliez les bords les plus longs vers le centre et repassez les plis. Plier le cordon en deux dans le sens de la longueur et coudre les plis repassés ensemble. Vous pouvez également utiliser un cordon prêt.
3. Surjeter le bord supérieur de la poche, plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et surpiquer. Pliez la marge de couture latérale et la marge de couture inférieure sur l'envers et repasser. Épingler la poche sur le devant droit et surpiquer selon les marquages.
4. Faire des boutonnières pour le cordon.
5. Pliez la patte devant en deux, envers contre envers, et repassez. Coudre le côté intérieur de la patte sur le devant, repasser les surplus de couture sur la patte. Tourner le bord de la patte extérieure sous et surpiquer dans la couture de la patte intérieure. Cousez une ligne de points décoratifs à 0,1 cm du bord devant central.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm du bord. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Cousez le bord extérieur du poignet à l'emmanchure, plier l'intérieur du surplus de couture de la manchette intérieure et surpiquer dans la couture de la manchette extérieure.

9. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers à 1 cm, ensuite à 2 cm, repasser et surpiquer, et ainsi faire un tunnel.

10. Faire des boutonnères sur le devant gauche et le col montant gauche. Coudre les boutons en conséquence. Enfiler le cordon dans le tunnel.

DESSIN TECHNIQUE:

