

Chemise Avec Devant Asymétrique - Patron de couture #2587

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mélangés adaptés aux chemises.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 5 boutons, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 3.5 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du devant - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Tissu principal:

1. Dos — 1 pièce au pli
2. Devant droit - 1 pièce

3. Devant gauche - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Pièce latérale - 4 pièces
6. Col - 1 pièce
7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la patte sans couture.
2. Coudre des pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Épinglez les pièces latérales ensemble par paire, endroit contre endroit, insérez la pièce du devant entre elles et cousez la couture princesse. Faire des coupes dans les marges de couture, redresser les pièces. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
4. Coudre la pince sur le devant. Surjeter et repasser vers le haut.
5. Coudre coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre les manches. Repassez les surplus de couture vers la pièce principale, surjeter.
6. Plier le col en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Couper les coins, tourner le col à l'endroit et repasser.
7. Pliez la marge de couture de la patte de boutonnage sans couture sur l'envers et repasser. Coudre le col dans l'encolure, enveloppant le col avec la patte sans couture. redresser les pièces. Surjeter. Coudre un point décoratif le long de la patte.
8. Surjetez les surplus de couture du dos et du devant. Plier à l'intérieur la marge de couture du dos et surpiquer. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches, en enroulant le bord inférieur du dos avec la marge de couture du devant. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre un point décoratif/de fixation le long du bord inférieur du devant.
9. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Insérez le ruban élastique dans le poignet, ajustez sa longueur et fixez-le avec des lignes de points verticales selon les marquages.
10. Coudre le poignet à la manche. Surjeter.

11. Faire des boutonnères sur la patte droite, coudre les boutons sur la patte gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

