

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, по срезам пройм, по горловине – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.



- 
2. На верхней части полочки по срезу притачивания кокетки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
  3. На верхней части полочки от среза правой проймы до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от проймы до метки на нижней части полочки. На нижней части полочки от метки до бокового среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от метки до бокового среза на верхней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.
  4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  5. Обметать нижний срез изделия, срезы пройм, горловины. Заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

