

## Robe Avec Décolleté Décoratif - Patron de couture #2598

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible; 8 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement -  
1.5 cm. Autres coutures - 1.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement avant - 4 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Poignet - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

## 7. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Empiècement avant - 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces

## INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant. Repassez le côté intérieur vers le centre.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Surjeter les bords extérieurs des parementures devants centrales. Gauche devant. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Surjeter le bord central du devant. Droit devant. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre l'encolure et des parementures milieu devant. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, couper le coin, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Mettre le devant droit sur le devant gauche, assurez-vous de faire correspondre les lignes centrales, et surpiquer le long de la ligne marquée.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser ourlet roulé. Ajuster la longueur de la boucle.
6. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Assembler les empiècements endroit contre endroit, insérer le devant entre les deux, insérer la boutonnière sur l'endroit et faufler ensemble le long du bord inférieur, du bord central et du bord de l'encolure. Coudre le long de ces bords. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser.
7. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Epingler la parementure d'encolure au dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers, redresser, repasser.
8. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre à la main le bord central de la parementure sur le ruban de la

fermeture éclair.

9. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

10. Coudre les coutures des manches, surjeter et repasser. Réaliser et faufiler les plis sur la manche. Coudre le poignet dans l'anneau, repasser la couture à part. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, pliez sous le surplus de couture du côté intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.

11. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Coudre des boutons sur le devant.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

