

Abito Con Scollatura Decorativa - Cartamodello #2598

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm. Altre cuciture - 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carré del davanti - 4 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Carré del davanti - 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro e sul davanti. Stirare le parti interiori verso il centro dei pezzi.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sorfilare i bordi esterni delle paramonture centrali del davanti. Sinistra davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare il bordo davanti centrale. Destro davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo e delle paramonture frontali centrali. Intagliare le curve, tagliare via l'angolo, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, allineando le linee centrali, e impunturare lungo la linea marcata.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
6. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Mettere le carre insieme, lato diritto contro lato diritto, inserire il davanti in mezzo, inserire l'anello per bottone sul lato destro, e imbastire insieme lungo il bordo inferiore, il bordo centrale e il bordo dello scollo. Cucire lungo questi bordi. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare.
7. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scollo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
8. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire a mano il bordo centrale della paramontura al nastro della cerniera.

9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire le cuciture delle maniche, sorfilare e stirare. Fare e imbastire le pieghe sulla manica. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura di.
11. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Cucire i bottoni sul davanti.

DISEGNO TECNICO:

