

Abito Con Pieghe - Cartamodello #2597

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
5. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Fare e imbastire le pieghe sul davanti laterale secondo il disegno tecnico. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

