

## Robe Avec Patte - Patron de couture #2605

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mélangés avec élasthanne adaptés aux robes, en deux couleurs similaires ou contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli

Tissu principal 1:

1. Manche - 2 pièces



2. Patte droit - 1 pièce
3. Patte gauche - 1 pièce
4. Col - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte droit - 1 pièce
2. Patte gauche - 1 pièce
3. Col - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce
5. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du haut jusqu'au premier repère pour la fermeture éclair et du deuxième repère pour la fermeture éclair jusqu'en bas. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces du buste vers le haut, repassez la partie intérieure des pinces de la taille vers le centre.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Gauche patte: Pliez la patte de boutonnage, envers contre envers et repasser. Surjeter le bord le plus long et le bord inférieur de la patte. Coudre la patte de boutonnage sur le côté droit du devant en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper la marge de couture du devant dans le coin en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Enfiler à l'intérieur du bout de la patte.
6. Droit patte: Épingler ensemble patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre inférieur coin. Coupez la marge de couture de la patte près du coin. Couper les marges de couture, retournez le vêtement à l'endroit patte sur le côté droit et repasser. Surjeter le bord long pattes. Coudre la patte de boutonnage sur le côté droit du devant en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper la marge de couture du devant dans le coin en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Redressez le coin de la patte de boutonnage sur le côté droit du vêtement.
7. Épingler la patte droite sur la patte gauche, et surpiquer coin sur le devant, fixant ainsi la patte gauche.
8. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1

cm du bord. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.

9. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm. du bord. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.

10. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Tournez le poignet du côté droit, redresser et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

12. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur la patte de boutonnage, les poignets et le col montant.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

