

Chemisier Droit - Patron de couture #2606

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 4 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Patte - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épinglez les pattes ensemble deux à deux, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Couper les coins, tourner les pattes sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre les pattes sur le devant le long du bord le plus long, en laissant une distance de 1 cm de l'ourlet. Couper la marge de couture du devant en laissant 1 mm jusqu'à la ligne de couture. Épingler la patte droite sur la patte gauche. Cousez ensemble les extrémités des pattes de boutonnage, repliez le devant et fixez le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
3. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
4. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Cousez le bord extérieur du poignet à l'emmanchure, plier l'intérieur du surplus de couture de la manchette intérieure et surpiquer dans la couture de la manchette extérieure.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

