

Blouse Avec Fronces - Patron de couture #2608

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm; autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 1 pièce
4. Parementure encolure - 2 pièces
5. Parementure de la fente - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure - 1 pièce
2. Parementure de la fente - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter le bord extérieur de la parementure de la fente. Épinglez la parementure de la fente sur l'empècement devant, endroit contre endroit et coudre l'ouverture. Couper les marges de couture jusqu'à 1-2 mm, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser.
3. Coudre un large point droit le long du bord horizontal du devant et faire des fronces. Coudre l'empècement sur le devant, couper les surplus de couture dans les coins, repasser marges de couture sur le devant et surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les parementures de l'encolure ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retournez la parementure à l'endroit et repasser.
6. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure, repasser les surplus de couture vers la patte. Plier à l'intérieur du bord non cousu de la parementure intérieure et surpiquer dans la couture.
7. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

