

Robe Avec Coutures Décoratives - Patron de couture #2607

Recommandations sur le tissu: tissus vestimentaires fabriqués à partir de matériaux non effilochés fabriqués à partir de fibres naturelles ou mélangées. (néoprène, jersey capiton, velours de laine).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm. Marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 2 cm. Autres coutures - 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces



5. Devant latéral - 2 pièces
6. Devant inférieur - 2 pièces
7. Manche - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Col - 1 pièce
10. Poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur le bord supérieur de la poche.
2. Pliez à l'intérieur du bord supérieur de la poche et surpiquer. Replier vers l'intérieur les surplus de couture latéraux et les surplus de couture inférieurs de la poche et repasser. Poser poche selon les marquages sur le devant et surpiquer.
3. Coudre les dos latéraux au milieu du dos. Coudre les devants latéraux au devant central, en épinglant les pièces envers contre envers (!). Coupez les surplus de couture en laissant 0.2 - 0.3 cm.
4. Coudre les devants inférieurs aux devants supérieurs et coudre les dos inférieurs aux dos supérieurs, en épinglant les pièces envers contre envers (!). Coupez les surplus de couture en laissant 0.2 - 0.3 cm.
5. Coudre la couture centrale sur le devant, en épinglant les pièces envers contre envers (!). Coupez les surplus de couture en laissant 0.2 - 0.3 cm.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière.
7. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Coudre la fermeture éclair jusqu'au milieu du col. Plier à l'intérieur de la marge de couture du côté intérieur du col et surpiquez dans la couture du côté extérieur. Coudre à la main la marge de couture de la couture centrale du col sur le ruban de la fermeture éclair.
8. Coudre les coutures des manches, repasser la couture. Coudre le poignet dans l'anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, pliez sous le surplus de couture du côté intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
9. Coudre les manches dans les emmanchures, repasser la couture.

10. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

