

Blouse Avec Épaule Décorative - Patron de couture #2611

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 1 pièce au pli
3. Devant inférieur - 1 pièce au pli
4. Col - 2 pièces
5. Patte - 4 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le devant latéral au devant. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
3. Surjeter lateraux bords séparément. Coudre les bords latéraux à partir du bord inférieur jusqu'au repère de fente de la manche. Coudre un point décoratif le long de la fente à 0.2 cm du bord.
4. Coudre la couture de l'épaule droite. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Marquer les lignes de couture de la patte de boutonnage sur les bords d'épaule gauche du devant et du dos. Mesurez 1 cm de valeur de couture à partir de la ligne et coupez l'excédent de la marge de couture. Coudre la couture de l'épaule gauche. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Épinglez les pattes ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur et bord de l'encolure. Tourner à droite et repasser. Surjeter le bord le plus long et le bord le plus court des pattes. Coudre les pattes de boutonnage sur l'endroit du devant et du dos en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper les surplus de couture devant et dos en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture.
7. Épinglez la patte de boutonnage devant sur la patte de boutonnage dos, et surpiquez le coin sur les extrémités des pattes de boutonnage.
8. Épinglez les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure, retourner le bord brut de l'intérieur du col vers le dessous et surpiquer dans la couture.
9. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, cousez. Coudre les bords les plus courts. Couper les marges de couture, tourner à droite et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur la patte de boutonnage et sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

