

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2. 0 см, остальные швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Полочка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения



эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Заложить и закрепить складки на полочке. Глубины направлены к середине полочки.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подкладки спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать нижние срезы подкладки спинки и полочки и средний срез спинки.
4. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Скрепить подкладку с основным изделием по рельефам и проймам. Средний срез подкладки спинки подвернуть и скрепить с тесьмой застежки – молнии.
5. Стачать рельефные срезы полочки, рассечь полочку в углу и стачать подрез. Припуски заутюжить к боковому срезу, на подрезе — вверх. припуски обметать. Стачать рельефные срезы спинки, рассечь спинку в углу и стачать подрез. Припуски заутюжить к боковому срезу, на подрезе — вверх. Припуски обметать.
6. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
8. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

