

Pantalon Droit Large Avec Revers Et Plis - Patron de couture #2628

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair; crochet et oeil; tissu de doublure; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Moitié dos - 2 pièces
2. Moitié devant - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
5. Rabat de la poche dos - 2 pièces

6. Rabat de la poche devant - 2 pièces
7. Sac de poche de la poche devant - 2 pièces
8. Parementure de la poche dos - 1 pièce
9. Parementure de la poche devant - 4 pièces
10. Ceinture - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Sac de poche de la poche devant - 2 pièces
2. Sac de poche de la poche dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
2. Rabat de la poche dos - 1 pièce
3. Rabat de la poche devant - 1 pièce
4. Parementure de la poche dos - 1 pièce
5. Parementure de la poche devant - 4 pièces
6. Ceinture - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Marquez et cousez les pinces sur les moitiés dos du pantalon, pliez la partie intérieure vers le centre et repassez.
3. Épinglez les rabats ensemble endroit contre endroit et coudre lateraux et infér. bords. Couper les surplus de couture dans les coins, retourner le rabat à l'endroit, redresser, repasser. Faire des boutonnières.
4. Marquer la position de la poche dos. Pliez le parement de la poche en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Tracer une ligne auxiliaire sur le parement de poche, parallèle au pli, pour coudre le parement de poche en place. Marquer une ligne supplémentaire sur le rabat de la poche pour le coudre parallèlement au bord supérieur du rabat de la poche, en vérifiant la largeur du rabat de la poche tout le long. Tracer des lignes auxiliaires parallèles à l'ouverture de la poche pour coudre le rabat de la poche et la parementure de la poche. Coudre la doublure de la poche sur le rabat de la poche. Coudre la parementure et le rabat de la poche sur le devant. Terminez la couture aux lignes de guidage que vous avez marquées près des poches. Vérifiez votre travail sur l'envers (les lignes de points doivent être parallèles). Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retourner la parementure et le rabat sur l'envers à travers l'ouverture obtenue, redresser les bords, ajuster les extrémités de manière à ce que le pli repassé de la parementure rencontre le rabat. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Coudre l'extrémité libre du sac pochette sur la marge de couture de la parementure, repasser le sac de poche vers le bas, ajuster les bords, coudre et surjeter lateraux bords.

5. Marquez la position des poches sur les moitiés devant du pantalon. Pliez les cadres de poche en deux, envers contre envers et repasser. Marquez une ligne supplémentaire de couture sur le cadre de la poche, afin qu'elle puisse être cousue sur le devant parallèlement au pli. Épinglez les cadres de poche sur la moitié avant, placez le sac de poche de la doublure dessus en faisant correspondre les lignes de marquage et coudre. Coupez la moitié devant entre les lignes de point. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le cadre de poche et la doublure de poche sur l'envers à travers l'ouverture obtenue, redressez les bords, ajustez les extrémités des cadres de poche pour que les plis repassés des cadres de poche se rejoignent. Fixez les coins des poches en cousant une ligne à double point sur l'envers dans les coins. Surpiquez les extrémités libres des parementures sur la doublure. Épinglez la pochette du tissu principal sur la pochette de la doublure, correspondant à bords. Surpiquez le sac de poche dans la couture du cadre inférieur de la poche, en repliant la pièce principale. Coudre les bords extérieurs des pochettes et surjeter.
6. Faites les plis sur les moitiés devant, cousez-les le long de la ligne marquée. La partie intérieure est dirigée vers le centre. Faufilez les plis ensemble le long du bord supérieur.
7. Surjetez les bords centraux sur les moitiés dos. Coudre la couture centrale du dos et repasser la couture ouverte.
8. Découpez la parementure sans couture de la moitié avant gauche en laissant une marge de couture de 1 cm le long de la couture centrale. Surjeter bord avant central et bord de la parementure de la fermeture éclair.
9. Cousez le bord central des moitiés devant, en commençant par la couture au bord de la parementure sans couture. Pliez la parementure sans couture de la fermeture éclair sur l'envers et repassez. Faites correspondre la fermeture éclair avec le bord central de la moitié gauche et coudre. Cousez le ruban libre de la fermeture éclair sur la face sans couture de la moitié droite. Coudre un point décoratif le long de la ligne marquée sur la moitié droite du pantalon à 0.1 cm. Pliez la parementure de la fermeture éclair en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et surjetez le bord le plus long et le bord inférieur le plus court. Coudre la parementure de la fermeture éclair à la couture du ruban de la fermeture éclair sur la moitié gauche. Coudre un point de fixation à l'extrémité de la fermeture du côté droit du pantalon. Cousez ensemble les bords inférieurs de la parementure centrale devant et la parementure de la fermeture éclair sur l'envers.
10. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures intérieures des jambes, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
11. Surjeter le bord inférieur de la ceinture. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Épinglez le rabat avant au-dessus de la poche du côté gauche, épinglez la ceinture sur le bord supérieur du pantalon en laissant le rabat entre la ceinture et la pièce principale et cousez. Continuez à coudre les coins de la ceinture. Couper les coins, tourner la ceinture à l'endroit. Surpiquez le bord surjeté dans la couture de la ceinture.
12. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le revers sur l'envers du pantalon et cousez, surjeter et repasser. Plier le revers sur le côté droit, coudre le long du pli jusqu'à la pièce principale à la main avec des points cachés.
13. Coudre le crochet et l'œil sur la ceinture.

14. Coudre les boutons au niveau des boutonnères des rabats et sur la ceinture au dessus du pli devant droit.

DESSIN TECHNIQUE:

