

## Pantaloni Ampi Con Pinces E Polsini - Cartamodello #2628

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 cerniera; gancetto e asola; tessuto di fodera; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Metà dietro - 2 pezzi
2. Metà davanti - 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi
4. Paramontura della zip - 1 pezzo
5. Pattina della tasca posteriore - 2 pezzi
6. Pattina della tasca anteriore - 2 pezzi

7. Tasca anteriore - 2 pezzi
8. Paramontura della tasca dietro - 1 pezzo
9. Paramontura della tasca davanti - 4 pezzi
10. Cintura - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Tasca anteriore - 2 pezzi
2. Tasca posteriore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura della zip - 1 pezzo
2. Pattina della tasca posteriore - 1 pezzo
3. Pattina della tasca anteriore - 1 pezzo
4. Paramontura della tasca dietro - 1 pezzo
5. Paramontura della tasca davanti - 4 pezzi
6. Cintura - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Marcare e cucire le pinces sulle metà dietro dei pantaloni, piegare le parti interiori verso il centro e stirare.
3. Appuntare insieme le patte lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura negli angoli, girare la patta al diritto, raddrizzare, stirare. Fare le asole.
4. Marcare la posizione della tasca dietro. Piegare la paramontura della tasca a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Marcare una linea ausiliaria sulla paramontura della tasca, parallela alla piega, per cucire la paramontura della tasca in posizione. Marcare una linea aggiuntiva sulla patta della tasca per cucirla parallela al bordo superiore della patta, verificando la larghezza della patta per tutta la lunghezza. Marcare linee ausiliarie parallele all'apertura della tasca per cucire la patta della tasca e la paramontura della tasca. Cucire la fodera della tasca alla patta della tasca. Cucire la paramontura e la patta della tasca al davanti. Terminare le cuciture alle linee guida segnate vicino alle tasche. Controllare il lavoro dal lato rovescio (le linee di cucitura devono essere parallele). Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare la paramontura e la patta sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, Aggiustare le estremità in modo tale che la piega stirata della paramontura incontri la patta. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire l'estremità libera della tasca al margine di cucitura della cucitura della paramontura, stirare la tasca verso il basso, aggiustare i bordi, cucire e sorfilare laterali bordi.
5. Marcare la posizione delle tasche sulle metà davanti dei pantaloni. Piegare i profili della tasca a metà, rovescio contro rovescio e stirare. . Appuntare i profili della tasca sulla metà davanti, mettere la tasca di fodera sopra, facendo coincidere le linee di segnatura e cucire. Tagliare la metà del davanti tra le linee di cucitura. A

- 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la fodera della tasca sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, regolare le estremità dei profili in modo che le pieghe stirate dei profili si incontrino. Fissare gli angoli delle tasche con una doppia linea di punti dal lato rovescio alla base degli angoli. Impuntare le estremità libere delle paramonture sulla fodera. Appuntare la tasca del tessuto principale sulla tasca della fodera, facendo combaciare bordi. Impuntare la tasca nella cucitura del telaio inferiore della tasca, ripiegando il pezzo principale. Cucire i bordi esterni dei sacchetti delle tasche e sorfilare.
6. Realizzare le pieghe sulle metà davanti e cucirle lungo la linea marcata. Le parti interiori sono dirette verso il centro. Imbastire le pieghe insieme lungo il bordo superiore.
7. Sorfilare i bordi centrali sulle metà posteriori. Cucire la cucitura centrale del dietro e stirare aperto.
8. Tagliare via la paramontura tagliata in un unico pezzo dalla metà sinistra del davanti, lasciando un margine di cucitura di 1 cm lungo la cucitura centrale. Sorfilare il bordo centrale anteriore e il bordo della paramontura della cerniera.
9. Cucire il bordo centrale dei davanti, iniziando la cucitura al bordo della paramontura tagliata in un unico pezzo. Piegare la paramontura senza cucitura per la cerniera sul lato rovescio e stirare. Far combaciare la cerniera con il bordo centrale della metà sinistra e cucire. Cucire il nastro libero della cerniera alla paramontura in un unico pezzo della metà destra. Fare una cucitura decorativa lungo la linea segnata sulla metà destra dei pantaloni a 0.1 cm. Piegare il risvolto per la cerniera a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e sorfilare il bordo lungo e il bordo inferiore corto. Cucire la paramontura della cerniera alla cucitura del nastro della cerniera sulla metà sinistra. Fare una cucitura di fissaggio alla fine della chiusura dal lato diritto dei pantaloni. Cucire con punto nascosto insieme i bordi inferiori della paramontura del davanti centrale e dell'abbottonatura dal rovescio.
10. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le cuciture interne delle gambe, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Sorfilare il bordo inferiore della cintura. Piegare la cintura a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Appuntare la pattina anteriore sopra la tasca sul lato sinistro, appuntare la cintura al bordo superiore dei pantaloni, lasciando la pattina tra la cintura e il pezzo principale, e cucire. Procedere cucendo gli angoli della cintura. Tagliare via gli angoli, girare la cintura al diritto. Impunturare il bordo sorfilato nella cucitura della cintura.
12. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il polsino al rovescio dei pantaloni e cucire, sorfilare e stirare. Piegare il polsino sul lato diritto, cucire a mano lungo la piega al pezzo principale con punti nascosti.
13. Cucire il gancetto e l'asola sulla cintura.
14. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole sulle patte e sulla cintura sopra la piega destra del davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

