

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5, остальные швы 0. 8 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на



3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Заложить три встречных складки на полочке. Закрепить их по верхнему срезу.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Обтачать горловину обтачкой. Отвернуть обтачку внутрь и приутюжить. Закрепить обтачку на уровне среднего шва спинки и плечевых швов.
6. Стачать швы рукавов. Припуски обметать и заутюжить. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль посередине лицом наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву.
7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

