

Kleid Mit Dekorativem Asymmetrischem Knopfverschluss - Schnittmuster #2652

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
4. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

- 6. Ärmel - 2 Stück
- 7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
- 8. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
- 2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf die in der Anleitung genannten Teile und auch auf den nahtlosen Mittelbesatz des rechten Vorderteils auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Den nahtlosen Mittelbesatz des Vorderteils entlang der markierten Linie auf die rechte Seite des Teils falten und obere und untere Ecken nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie des linken Teils. Die Nahtzugabe entlang des Halsausschnitts nahe der Markierung einschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Das linke Vorderteil vom Halsausschnitt bis zur Markierung an die Innenseite des rechten mittleren Vorderbesatzes nähen, die naht bügeln, entlang der gesamten Kante versäubern. Den Bereich von der Markierung bis zum Saum des linken Teils auf die linke Seite falten und bügeln und absteppen.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Die Nahtzugabe am Saum des Kleides und am Ärmelsaum vernähen, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

