

Robe Avec Fermeture Boutonnée Asymétrique Décorative - Patron de couture #2652

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 10 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central droit - 1 pièce
4. Devant central gauche - 1 pièce
5. Devant latéral - 2 pièces

6. Manche - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les pièces mentionnées dans les instructions ainsi que sur la parementure centrale sans couture du devant droit.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Pliez le parementure centrale sans couture sur le côté droit de la pièce le long de la ligne tracée et coudre les coins supérieur et inférieur. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée de la pièce gauche. Couper la marge de couture le long de l'encolure près de la marque, retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le devant gauche sur le côté intérieur de la parementure centrale devant droite, de l'encolure jusqu'à la marque, repasser la couture, surjeter sur tout le bord. Pliez la zone allant de la marque jusqu'à l'ourlet de la pièce gauche sur l'envers et repassez et surpiquez.
5. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez la pièce sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture éclair.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjetez la marge de couture le long de l'ourlet de la robe et de l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquez.

DESSIN TECHNIQUE:

