

Blouse Avec Pli Central - Patron de couture #2654

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthane.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces



6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et faufiler des plis sur les bords des épaules des devants. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
3. Coudre ensemble le bord épaule de la parementure milieu devant et de la parementure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure centrale et la parementure sur l'endroit du vêtement et cousez le bord milieu devant droit depuis l'encolure dos jusqu'à l'ourlet.. Coudre le bord devant central gauche du centre du dos vers l'arrière jusqu'à la marque., faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser. Surjeter les surplus de couture du bord devant central gauche de la marque jusqu'à l'ourlet.
4. Mettre le devant droit sur le devant gauche et coudre une ligne de point de fixation/décoratif le long du bord devant central droit de la marque verticale jusqu'à l'ourlet. Cousez une ligne de points décoratifs/de fixation à partir de la marque verticale sur le bord devant central droit, le long de l'encolure et le long du bord devant central gauche.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale a 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler le pli sur la manche. La partie intérieure du pli est dirigée à l'opposé de la fermeture.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

