

## Kleid Mit Dekorativem Oberteil - Schnittmuster #2651

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, Klebevlies.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum - 2.0 cm; nahtzugabe für den ärmelsaum - 1.2 cm, andere nähte - 1.0 cm;

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Vorderer Gürtel - 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil. Den Großteil der Abnäher mit der Overlockmaschine abschneiden und zur Mitte hin bügeln.
3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
4. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Reißverschluss einnähen.
5. Falten machen und heften am oberen Vorderteil. Bügeln Sie den inneren Teil in die entgegengesetzte Richtung von der Mitte.
6. Die Außenkanten der vorderen Halsausschnittbesätze versäubern. Zusammenstecken Besätze und Vorderteil rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und am unteren Rand zusammenheften.
7. Den vorderen Gürtel an das obere Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
8. Die Außenkanten der hinteren Halsausschnittbesätze versäubern. Besätze am Rückenteil feststecken rechts auf rechts und den Halsausschnitt genau bis zur Linie der Schulternaht nähen. In Kurven einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
9. Schulternaht nähen, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen. Versäubern und nach hinten bügeln.
10. Untere Ärmelkante versäubern, die nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Ärmel in das Armloch nähen. Versäubern und bügeln.
11. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil

absteppen. Die Naht bügeln.

12. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

13. Nahtzugabe für den Saum versäubern, bügeln nach innen und absteppen.

14. Die Vorderteile mit verdeckten Stichen von Hand zusammennähen.

### Technische Zeichnung:

