

Veste À Col Asymétrique À Plis - Patron de couture #2643

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; épaulettes; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Droit dos central - 1 pièce
2. Gauche dos central - 1 pièce
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Gauche devant central - 1 pièce
6. Droit devant central - 1 pièce

7. Manche - 2 pièces
8. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
9. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
10. Col - 1 pièce
11. Parementure du devant gauche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Col - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 1 pièce
4. Parementure du devant gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, surjeter et repasser vers la pièce latérale.
3. Coudre les devants latéraux au devant, surjeter et repasser vers la pièce latérale.
4. Coudre les coutures des épaules, surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 40 cm. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et coudre à 0.5 cm du pli. Retournez le ruban sur l'endroit et redressez l'attache. Coupé en deux parties.
6. Coudre les coutures latérales, insérer une partie de l'attache dans la couture du côté gauche. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Coudre le bord d'épaule de la parementure encolure dos et des parementures milieu devant. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur.
8. Faire des plis sur le col, pliez le côté intérieur vers le bas. Épingler le col au devant droit central endroit contre endroit et coudre revers. Arrêter de coudre exactement au niveau de la ligne de couture de la parementure centrale devant. Coupez dans la marge de couture du bord de l'épaule, coudre le col dans l'encolure dos. Coudre la couture centrale du dos, insérer bord central de col. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
9. Coudre les parementures centrales devant et les parements à la pièce principale, insérer la partie droite de l'attache. Couper les surplus de couture le long du bord central devant, plier la parementure et parementures avant centraux sur l'envers et repasser. Cousez la parementure sur la pièce principale le long du bord de l'épaule.

10. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière.
11. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Surjeter et repasser. Coudre épaulettes.
12. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche. Plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et surpiquer.
13. Faire une boutonnrière et coudre le bouton intérieur.

DESSIN TECHNIQUE:

