

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, нижнему и наклонному срезу отлетной части – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи выполнены на лицевой стороне лекал

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Отлетная часть – 1 деталь
5. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. На отлетной части обметать нижний и наклонный срезы. Заутюжить обметанные срезы на изнаночную сторону и настрочить.



2. Проложить вдоль среза горловины спинки и отлетной части строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку, располагая ее посередине горловины. Длина горловины указана на лекале.
3. Скрепить полочку с отлетной частью по плечевым срезам, по срезу проймы, горловины и левому боковому. Внимание: правый плечевой срез отлетной части не доходит до правого среза проймы полочки на 1 см. Левый боковой срез отлетной части не доходит до нижнего среза полочки на 1.5 см.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать воротник в кольцо. Шов обметать и приутюжить. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. При помощи утюга растянуть открытый срез воротника до длины горловины, придавая воротнику полукруглую форму. Втачать воротник в горловину, располагая шов воротника у левого плечевого шва. шов обметать и приутюжить.
6. Стачать шов рукава, обметать и приутюжить. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Настрачивание выполнять от левого бокового шва со стороны полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

