

## Blouse À Fronces Et Manches Sans Coutures - Patron de couture #2660

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons poussoir.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Devant central - 2 pièces
3. Col - 2 pièces
4. Col montant - 2 pièces
5. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez également un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage sans couture du devant central.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du dos depuis la couture de l'épaule jusqu'au repère et faire des fronces. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers l'empiècement, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
3. Coudre un large point droit le long du bord couture princesse du devant depuis la couture de l'épaule jusqu'au repère et faire des fronces. Coudre le devant central sur le devant, repasser les surplus de couture sur la partie centrale, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
4. Coudre les coutures des épaules et coudre les coutures du haut des manches en même temps, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Pliez la patte sans couture sur l'envers et repassez. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
6. Surfiler séparément les bords latéraux et les bords des manches sur chaque pièce. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Surpiquer la fente à 0.1 cm du bord. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
7. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coutures latérales. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté

intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

9. Coudre les parties supérieures des boutons poussoirs sur le côté intérieur du devant droit, coudre les parties inférieures des boutons poussoirs sur le devant gauche. Coudre les boutons poussoirs aux poignets.

### DESSIN TECHNIQUE:

