

## Blusa Con Mangas Con Aplicaciones Fruncidas - Patrón de costura #2683

Recomendaciones sobre la tela: Gruesas tejidos naturales/mixtos para blusas. Telas finas de mezclilla.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 11 pulsadores.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
4. Manga superior - 2 piezas
5. Manga inferior - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas

7. Puño - 2 piezas
8. Banda del lazo - 2 piezas
9. Tapeta - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas
3. Tapeta - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el canesú, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
3. Coser pinza en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero, planchar el margen de costura a tapeta. Girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y respuntear en la costura. Coser puntos decorativos a lo largo de la tapeta a 0.5 cm desde el borde y de la costura.
5. Coser hombro y costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos, coser extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas, cuello del soporte voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y respuntear dentro de la costura. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes cuellos de soporte a 0.5 cm.
7. Coser puntadas anchas y rectas a lo largo de los bordes superiores e inferiores de las mangas inferiores y hacer fruncidos. Coser la manga superior a la manga inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm. Rematar los bordes de las mangas por separado en cada pieza. Coser las costuras de las mangas, desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Respuntear la abertura a 0.1 cm desde el borde.
8. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las costuras laterales. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes puños a 0.5 cm.
9. Doblar la banda del lazo por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde más largo y del borde moldeado. Girar la banda del lazo y planchar. Coser una puntada decorativa alrededor de

todos los bordes a 0.5 cm. desde el borde. Rematar el borde más corto. Girar debajo del borde rematado hacia el lado revés y pespuntear la banda del lazo en el cuello alto con dos líneas de puntadas paralelas cerca de la costura del hombro..

10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Instale botones en los delanteros, en el cuello alto y en los puños.

### Dibujo técnico:

