

Blouse À Manches Avec Empiècements Froncés - Patron de couture #2683

Recommandations sur le tissu: Épais tissu naturel/mixte pour chemisiers. Tissus denim fins.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 11 boutons poussoir.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
4. Manche supérieure - 2 pièces

5. Manche inférieure - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces
8. Bande à nouer - 2 pièces
9. Patte - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces
3. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers l'empiècement, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm.
3. Coudre la pince sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser la marge de couture à patte. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture. Coudre des points décoratifs le long de la patte de boutonnage à 0.5 cm du bord et de la couture.
5. Coudre épaule et coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit, coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins, col montant retournez le vêtement à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords cols montants à 0.5 cm.
7. Coudre de larges points droits le long des bords supérieurs et inférieurs des manches inférieures et faire des fronces. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm. Surjeter les bords des manches séparément sur chaque pièce. Coudre les coutures des manches, du haut jusqu'à la marque de la fente. Repasser la couture ouverte. Surpiquer la fente à 0.1 cm du bord.
8. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coutures latérales. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords poignets à 0.5 cm.
9. Pliez la bande à nouer en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le long du bord

le plus long et du bord façonné. Retournez la bande à nouer sur l'endroit et repasser. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords à 0.5 cm. du bord. Surjeter le bord le plus court. Retourner sous le bord surjeté sur l'envers et surpiquez le lien sur le col montant avec deux lignes de points parallèles près de la couture de l'épaule.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Installer des boutons poussoirs sur les devants, sur le col montant et sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

