

Veste Courte À Larges Revers - Patron de couture #2680

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Col — 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces

7. Poignet - 2 pièces
8. Patte - 2 pièces
9. Rouché - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la patte sans couture du devant gauche.
2. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Surjeter la patte sans couture sur le devant gauche. Repasser patte devant sur l'envers le long de la ligne marquée du pli.
5. Pliez le bord supérieur, le bord extérieur et le bord inférieur du volant sur l'envers à 0.5 cm, ensuite encore à 0.5 cm et surpiquer. Coudre un large point droit le long du bord intérieur du volant et faire des fronces. Épingler ensemble pattes endroit contre endroit, insérez le volant entre les deux et coudre le bord avant central et bord supérieur. Coupez les coins, tourner à droite et repasser.
6. Coudre la patte extérieure sur le devant droit. Plier à l'intérieur le surplus de couture de la patte intérieure et surpiquer dans la couture de la patte extérieure. Coudre des points décoratifs le long de la patte de boutonnage.
7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
9. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou

préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler le pli sur la manche. La partie intérieure du pli est dirigée à l'opposé de la fermeture.

10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

12. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

13. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets et sur le col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

