

## Veste En Velours Côtelé - Patron de couture #2689

Recommandations sur le tissu: tissus de costume doux, tissus en velours côtelé naturel/mélangé.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

!

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 1 pièce
4. Empiècement avant - 2 pièces

5. Devant central – 2 pièces
6. Central 2 devant – 2 pièces
7. Devant latéral – 2 pièces
8. Manche devant – 2 pièces
9. Manche dos – 2 pièces
10. Col – 2 pièces
11. Poignet – 2 pièces
12. Passepoil – 2 pièces
13. Rabat – 4 pièces
14. Patte – 1 pièce au pli
15. Grande sac de poche – 2 pièces
16. Petite sac de poche – 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col – 1 pièce
2. Poignet – 2 pièces
3. Rabat – 2 pièces
4. Passepoil – 2 pièces
5. Patte – 1 pièce au pli

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage sans couture du devant.
2. Coudre les dos latéraux aux dos centraux. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Épinglez les rabats des poches ensemble par paire, endroit contre endroit et coudre latéraux et infér. bords. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre un point décoratif le long du bord inférieur et des bords latéraux.
4. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture à l'écart de la pièce centrale. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm des coutures. Coudre une ligne de point décorative, imitant une poche. Coudre l'empiècement devant sur le devant, et en même temps en insérant rabat. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre un point décoratif à 0.5 cm de la couture.
5. Marquer la position de la poche. Repassez la poche passepoilée en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Surpiquer le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Coudre la poche passepoilée sur le devant le long de la ligne inférieure marquée de la poche. Coudre le grand sac de poche au devant le long de la ligne supérieure marquée de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage

courtes de la poche. Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le passepoil de la poche et le grand sac de poche sur l'envers à travers l'ouverture résultante. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Coudre les bords des sacs de poche.

6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Pliez la patte de boutonnage sans couture du devant sur l'envers. Coudre le coin supérieur jusqu'à la ligne médiane. Couper la marge de couture dans le coin de la jupe devant. Coupez la marge de couture près de la ligne médiane. Tourner à droite et repasser bord devant central. Retourner vers l'intérieur la marge de couture la plus longue de la patte de boutonnage et surpiquer.

8. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre un point décoratif le long des extrémités du col et du bord extérieur du col.

9. Coudre le haut du col dans l'encolure du vêtement. Replier la marge de couture du col inférieur sur l'envers et et surpiquer dans la couture du col supérieur.

10. Coupez la marge de couture près de la marque sur la manche devant. Surjeter la marge de couture de la fente. Coudre la manche devant à la manche dos à partir du haut jusqu'au repère de la fente. Surjeter les marges de couture et repasser vers le dos. Coudre un point décoratif le long de la manche dos à 0,5 cm de la couture. Coudre un point de fixation le long de la fente sur la manche devant.

11. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et réaliser des fronces sur la partie arrière de la manche.

13. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et coin. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

14. Pliez la patte inférieure en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée pattes. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur de la patte à l'ourlet du vêtement, retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture de la patte extérieure. Coudre des points décoratifs sur tous les bords de la patte.

15. Réalisez des boutonnères sur le devant droit, sur les poignets et sur les rabats des poches. Coudre les boutons sur le devant gauche, les poches et poignets.

**DESSIN TECHNIQUE:**

