

## Sweatshirt Mit Reißverschluss - Schnittmuster #6142

Stoffempfehlungen: Fleecestoff, weiche dicke Strickstoff (Fußzeilenstoff).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Kordel für Kapuze (die ungefähre Länge der Kordel ist auf dem Schnittmuster für die Kapuze angegeben); Reißverschluss (die Reißverschlusslänge ist auf dem Schnittmuster für das Vorderteil angegeben); Schrägband, seine Breite sollte gleich sein 4 cm; Kordelenden.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 2 cm. Nahtzugabe an der Außenkante der Kapuze 2 cm. Nahtzugabe für den Saum des vorderen Mittelbesatzes – 0 cm. Nahtzugabe entlang der Taschenöffnung – 2 cm. Alle anderen Nähte 1 cm.



### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im

*Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.*

*Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.*

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 2 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Tasche - 2 Stück
5. Kapuze - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Bügelvlies auf die Knopflochbereiche der Kapuze auftragen.
2. Versäubern taschenöffnung. Nach innen falten nach innen und absteppen. Ober-, Unter- und Seitenkanten der Taschen versäubern und auf die linke Seite falten und bügeln. Position der Tasche markieren am Vorderteil und absteppen tasche.
3. Schulterkanten des Sweatshirts nähen. Die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Den Reißverschluss von der Oberkante bis zur Markierung für den Reißverschluss einnähen.
6. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Kapuzen zusammenstecken rechts auf rechts. Schrägband am Kapuzenrand feststecken und Kanten anpassen. Das Schrägband an die Kapuzen annähen. Falten Sie das Schrägband und nähen Sie es auf die Kapuze, so dass die Naht zwischen den Kapuzenteilen abgedeckt wird. Knopflöcher machen. Versäubern Außenkante der Kapuze, nach innen falten und absteppen auf die linke Seite. Knopflöcher anfertigen und den kordel in den tunnel einfädeln.
7. Die Oberkante und die Außenkante des mittleren Vorderbesatzes versäubern.
8. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Stecken Sie die Kapuze an das Sweatshirt rechts auf rechts. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf die Kapuze stecken. Ein Schrägband an den Rand der hinteren Kapuze stecken (das Schrägband sollte das Vorderteil 1,5-2 cm bedecken) und Kanten anpassen. Das Schrägband an der Kapuze, am Sweatshirt und am mittleren Vorderbesatz annähen. Falten Sie das Schrägband weg und nähen Sie es auf das Sweatshirt, sodass die Naht der Kapuze verdeckt wird.
9. Die Oberkante des mittleren Vorderbesatzes entlang der Schulterkante feststeppen.
10. Ärmel in die offenen Armlöcher einnähen. Die Naht versäubern. Seitenkante und Ärmelkante nähen. Die Naht versäubern und nach hinten bügeln.

11. Versäubern Unterkante des Kleidungsstücks.
12. Die Nahtzugabe am Saum nach innen falten und absteppen.
13. Versäubern ärmelsaum, auf die linke seite bügeln und absteppen.

**Technische Zeichnung:**

