

Sweat Avec Fermeture Éclair - Patron de couture #6142

Recommandations sur le tissu: Tissu Polaire, doux épais tissu tricoté (tissu de pied de page).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; cordon pour capuche (la longueur approximative du cordon est mentionnée sur la pièce du patron de couture de la capuche); fermeture éclair (la longueur de la fermeture éclair est mentionnée sur la pièce du patron de couture du devant); biais, sa largeur doit être égale 4 cm; bouchons d'extrémité de cordon.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm. Marge de couture du bord extérieur de la capuche 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la parementure centrale devant - 0 cm. Marge de couture le long de l'ouverture de la poche - 2 cm. Toutes les autres coutures 1 cm.



Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 2 pièces
2. Dos - 1 pièce
3. Manche - 2 pièces
4. Poche - 2 pièces
5. Capuche - 2 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les zones des boutons de la capuche.
2. Surjeter ouverture poche. Pliez à l'intérieur vers l'intérieur et surpiquer. Surjeter les bords supérieur, inférieur et latéraux des poches et les replier sur l'envers et repasser. Marquer la position de la poche sur le devant et surpiquer poche.
3. Coudre les bords des épaules du sweat. Repassez les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la fermeture éclair à partir du bord supérieur jusqu'au marquage de la fermeture éclair.
6. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez les capuches ensemble endroit contre endroit. Épinglez le biais sur le bord de la capuche et ajuster les bords. Coudre le biais sur les capuches. Pliez le biais et surpiquez-le sur la capuche en recouvrant ainsi la couture entre les pièces de la capuche.. Faire des boutons. Surjeter bord extérieur de la capuche, pliez à l'intérieur et surpiquer sur l'envers. Faire des boutons et enfiler le cordon dans le tunnel.
7. Surjeter le bord supérieur et le bord extérieur de la parementure milieu devant.
8. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez la capuche au sweat endroit contre endroit. Épinglez le parementure devant central sur la capuche, endroit contre endroit. Épinglez un biais sur le bord de la capuche dos (le biais doit couvrir le devant de 1,5 à 2 cm) et ajuster les bords. Coudre le biais sur la capuche, sur le sweat et sur la parementure centrale devant. Dépliez le biais et surpiquez-le sur le sweat en recouvrant ainsi la couture de la capuche.

9. Piquez au point coulé le bord supérieur de la parementure centrale devant le long du bord de l'épaule.
10. Coudre les manches dans les emmanchures ouvertes. Surjeter la couture. Coudre le bord côté et le bord des manches. Surjeter la couture et repasser vers l'arrière.
11. Surjeter bord inférieur du vêtement.
12. Plier à l'intérieur la marge de couture le long de l'ourlet et surpiquer.
13. Surjeter ourlet de manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

