

Blusa Corta Con Manica Ampia - Cartamodello #2691

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm, 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.



Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Manica dietro - 2 pezzi
3. Davanti - 1 pezzo con piega
4. Manica davanti - 2 pezzi

5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
3. Cucire il bordo superiore della manica. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica tra le marcatura e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
4. Cucire le cuciture laterali cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche. Sorfilare e stirare verso il dietro.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e imbastire insieme lungo i bordi dello scollo. Incidere il dietro e la paramontura del dietro. Cucire lo scollo e l'apertura del dietro, riducendosi gradualmente fino a scomparire e inserendo l'asola a nastro. Incidere margini di cucitura e angolo, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
7. Piegare verso l'interno il margine di cucitura lungo il bordo inferiore della manica a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare, formando un tunnel e lasciando un'apertura. Infilare il nastro elastico nel tunnel e cucire le estremità insieme.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

