

## Blusa Con Balze - Cartamodello #2706

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette con elasthan.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 1 bottone.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Volant 1 - 2 pezzi
6. Volant 2 - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Stirare aperta la cucitura e sorfilare.
3. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.
4. Sorfilare il bordo esterno dei volanti, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire il bordo con baby hem, in questo caso cortare i margini.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il volante 1 nella cucitura. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
6. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperto il margine di cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
9. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare bordo dello scalfio. Cucire la paramontura alla cucitura centrale del dietro a mano, inserendo l'asola a nastro.
10. Cucire la balza 2 alla testa della manica. Sorfilare e stirare verso volant.
11. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.

13. Cucire il bottone sul dietro.

### DISEGNO TECNICO:

