

## Camicetta Con Davanti Decorativo - Cartamodello #2705

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti da abito o tailleur naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del dietro - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Cintura - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
6. Paramontura della coulisse - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura.
3. Cucire i bordi delle spalle del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
5. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare bordo dello scalfio. Cucire la paramontura alla cucitura centrale del dietro a mano, inserendo l'asola a nastro.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo dello scalfio destro dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
7. Sorfilare il margine di cucitura lungo l'orlo sul dietro, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Piegare la paramontura del tunnel a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Appuntarlo sul lato dritto del davanti, facendo combaciare inferiori bordi e cucire.
9. Appuntare il dietro al davanti, appuntare la paramontura del tunnel al dietro, cucire le cuciture laterali fino al segno inferiore. Stirare i margini di cucitura verso davanti e sorfilare. Cucire a mano il bordo inferiore del dietro al lato interno della paramontura. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio sul davanti secondo le marcatura, formando un tunnel.
10. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il lato lungo e i due lati corti, lasciando un'apertura tecnica. Tagliare via gli angoli, rivoltare cintura attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura. Stirare cintura, infilarlo nel tunnel e fare delle arricciature.
11. Cucire il bottone sul dietro.

**DISEGNO TECNICO:**

