

Blusa Con Piega Centrale - Cartamodello #2707

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm, margine di cucitura sul bordo inferiore della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Fare una linea di cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm.

3. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.

4. Appuntare insieme davanti a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e fare una cucitura che fissa la piega lungo la linea segnata con le frecce. Distribuire le parti interiori della piega a portafoglio sui due lati e stirare.

5. Cucire cuciture delle spalle stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.

6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in due parti, aggiustare la lunghezza degli passanti.

7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto, cucire il bordo superiore e i lati corti, inserendo le asole a nastro. Tagliare via gli angoli, collo alto rivoltare, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.

8. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.

9. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Cucire i bottoni a collo alto.

DISEGNO TECNICO:

