

## Camicetta Senza Maniche - Cartamodello #2717

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** a maglia interfodere termoadesivo, 3 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Linguetta - 4 pezzi
4. Paramontura dello scollo - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo - 1 pezzo
2. Linguetta - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scallo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Appuntare insieme le linguette, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno, intagliare i margini di cucitura, girare al dritto, raddrizzare, stirare. Fare le asole. Appuntare la patta sul lato dritto del davanti e cucire. Infilare le estremità delle linguette all'interno, posizionando la linguetta destra sopra la linguetta sinistra, e cucire, fissando il lato inferiore. Sorfilare i margini di cucitura.
6. Appuntare le paramonture dello scallo insieme, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura al dritto, raddrizzare, stirare. Cucire il bordo esterno della paramontura nello scollo del davanti e del dietro. Stirare i margini di cucitura verso la paramontura, stirare i margini di cucitura nella zona della spalla verso l'interno. Piegare verso l'interno il margine di cucitura lungo il lato interno della paramontura e impunturare nella cucitura del lato esterno. Cucire i margini di cucitura delle paramonture tra loro nella zona della spalla.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
8. Cucire i bottoni.

## **DISEGNO TECNICO:**

